

# Comment régler la tension d'un Fliplock

## Avertissement

Ce réglage est réalisé en atelier pour l'utilisation des plaques Arca-Swiss et il n'y a pas normalement à le refaire par la suite. Un mauvais réglage personnel peut ruiner rapidement votre Fliplock (c'est un cas d'exclusion de garantie).

Certains utilisateurs peuvent toutefois s'en servir pour utiliser des plaques dites *compatibles* (alors qu'elles correspondent en fait au vieux standard d'Arca-Swiss) et qui ne le sont en fait jamais totalement : elles sont plus ou moins larges suivant les marques et nécessitent un ajustement de la pression du Fliplock pour être utilisés. Le meilleur conseil à donner est de ne se servir que de plaques Arca-Swiss avec les rotules Arca-Swiss. Si vous voulez vraiment utiliser des plaques *compatibles*, n'utilisez que des plaques de la même marque, la largeur des plaques différant suivant les marques et le réglage incessant de l'étau Fliplock finissant par le ruiner ; vérifiez bien que ces plaques sont toutes de la même largeur, cette largeur pouvant varier chez les marques bas de gamme. En cas de doute, mieux vaut toujours acquérir, pour utiliser des plaques dites compatibles, les étaux Arca-Swiss Classic à vis, pour lesquels le problème du réglage ne se pose pas.

Vous êtes sûr alors qu'il n'y aura pas de casse. Evidemment vous avez beaucoup à perdre par rapport à l'utilisation du récent système Monoballfix, qui est plus léger, plus sûr, avec ses butées de plaque, et mono-tiroir, ce qui évite toute confusion des plaques à l'engagement. Malgré le coût plus élevé des plaques Arca-Swiss, justifié par la perfection de leur fabrication et la qualité du matériau, nous vous recommandons de passer à ce standard le plus rapidement possible. A signaler : les rotules Monoballfix sont meilleur marché que les rotules Classic ou Fliplock.

1



1/ Dégager le levier de fermeture rapide en tirant le petit bouton de sécurité argenté vers l'extrémité du levier Fliplock.

2) Faites pivoter le levier vers la position 3 h



3/ Avec l'ongle du pouce, tirez l'engrenage à vis sans fin argenté logé dans le levier vers l'extrémité du levier.



4) Basculez le levier complètement à la position 12:00. Les mâchoires de la pince à dégagement rapide vont s'ouvrir.



5) Tout en maintenant le levier Fliplock ouvert, maintenez fermement l'étau.



6) Tout en maintenant l'étau, déplacez la molette de réglage de la tension par petits incréments.

7) En tournant la roue vers le haut (vers le haut de la photo) vous resserrez la pince. En déplaçant la roue vers le bas, vous desserrez la pince.

8) Il est important de faire de petits changements et de tester le réglage de tension optimal pour la plaque à utiliser.